

PROTOCOLLO DECONTAMINAZIONE FRANGIFLUSSI RUBINETTI E DOCCE

Procedere come segue:

1. rimuovere i frangiflussi da tutti i rubinetti e i bulbi delle docce;
2. immergerli in soluzione disincrostante attenendosi ai tempi indicati dal prodotto ed utilizzando le protezioni adeguate (guanti, occhiali);
3. spazzolarli eliminando ogni traccia di calcare;
4. sciacquarli abbondantemente sotto acqua corrente;
5. preparare una soluzione di ipoclorito diluito in ragione di 1000 ppm
6. immergerli per 30 minuti;
7. sciacquarli abbondantemente sotto acqua corrente;
8. riposizionarli
9. in caso di malfunzionamento o usura avvertire il servizio tecnico per la sostituzione

Tale protocollo è da eseguirsi in **tutti i reparti di degenza**

ogni **6 mesi** (il primo lunedì del mese) e dopo intervento edile.

Compilare scheda che attesti l'avvenuta esecuzione della procedura con firma dell'operatore che l'ha eseguita e del Coordinatore della S.O.C./S.O.S.

PROTOCOLLO FLUSSAGGIO RUBINETTI

Procedere come segue:

1. aprire **l'acqua calda** di tutti i rubinetti e le docce all'interno di una degenza
2. far scorrere **l'acqua calda** per **5** minuti
3. chiudere i rubinetti

Compilare scheda che attesti l'avvenuta esecuzione della procedura con firma dell'operatore che l'ha eseguita e del Coordinatore della S.O.C./S.O.S.

Frequenza settimanale

Per ASL AT **con frequenza giornaliera** procedere come segue:

1. aprire **l'acqua calda** di tutti i rubinetti e docce
2. far scorrere **l'acqua calda** per 1,5 minuti
3. chiudere i rubinetti

Compilare nella bolla mensile la parte relativa all'avvenuta esecuzione della procedura con firma del Coordinatore della S.O.C./S.O.S.
