

ALLEGATO 9

PROCEDURA DI PULIZIA/SANIFICAZIONE DELL'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI (UFA) PRESSO L'ASL AL

Estratto del “*Documento di valutazione dei rischi – Rielaborazione n. 1/2015 del 27/01/2015 (3.7.2 Farmaci chemioterapici antiblastici)*”

Delibera n. 2015/115 del 27/01/2015

1. PULIZIA/SANIFICAZIONE ORDINARIA QUOTIDIANA UFA

A) LOCALI DI ALLESTIMENTO (ZONA FILTRO/CAPPA)

La pulizia deve essere effettuata ad umido e deve partire dal luogo meno contaminato, secondo il seguente ordine: 1) zona filtro, 2) locale cappa.

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3) soprascarpe, occhiali;
- chiudere e rimuovere il contenitore dei rifiuti urbani;
- rimuovere il contenitore dei rifiuti speciali;
- detergere le pareti, il pavimento, tutti i piani di appoggio, tutte le superfici orizzontali verticali, il lavandino, l'interfono e le maniglie di ogni porta con soluzione di ipoclorito di sodio diluita al 10% (ANTISAPRIL ® 10%);
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

Servizi igienici zona filtro

- detergere il pavimento, le pareti lavabili, porte, infissi con ANTISAPRIL ® 10%;
- detergere i sanitari, in modo particolare il WC con ANTISAPRIL ® 10%;
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento ed il WC con ANTISAPRIL ® 10%.

B) LOCALE DI CONSEGNA PRODOTTI ALLESTITI

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3) soprascarpe, occhiali
- detergere il pavimento, i piani di appoggio e tutte le superfici orizzontali, i lavandini, l'interfono/telefono e le maniglie di ogni porta con soluzione di ipoclorito di sodio diluita al 10% (ANTISAPRIL ® 10%);
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

C) LOCALE DI BONIFICA CONTENITORI PER TRASPORTO FARMACI ANTIBLASTICI (situato in un locale chiuso a chiave, che si trova presso la Microbiologia del PO di Tortona).

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3), soprascarpe, occhiali
- detergere il pavimento, i piani di appoggio e tutte le superfici orizzontali, i lavandini, l'interfono/telefono e le maniglie di ogni porta con soluzione di ipoclorito di sodio diluita al 10% (ANTISAPRIL ® 10%);
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

Nota bene.

Tutti i panni utilizzati per la pulizia devono essere di tipo monouso ed immediatamente smaltiti al termine delle operazioni di pulizia, come rifiuti speciali. Si ribadisce l'obbligatorietà nell'indossare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla procedura.

2. PULIZIA/SANIFICAZIONE QUINDICINALE UFA

A) LOCALE DI CONSEGNA PRODOTTI ALLESTITI

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (oFFP3), soprascarpe, occhiali;
- rimuovere gli arredi dalla camera e sanificarli con ANTISAPRIL ® 10%;
- detergere il pavimento, le pareti, i lavandini, l'interfono e le maniglie di ogni porta con ANTISAPRIL ® 10%;
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

B) LOCALE DI BONIFICA CONTENITORI PER TRASPORTO FARMACI ANTIBLASTICI (situato in un locale chiuso a chiave, che si trova presso la Microbiologia del PO di Tortona).

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (oFFP3), soprascarpe, occhiali;
- rimuovere gli arredi dalla camera e sanificarli con ANTISAPRIL ® 10%;
- detergere il pavimento, le pareti, i lavandini, l'interfono e le maniglie di ogni porta con ANTISAPRIL ® 10%;
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

Nota bene.

Tutti i panni utilizzati per la pulizia devono essere di tipo monouso ed immediatamente smaltiti al termine delle operazioni di pulizia, come rifiuti speciali.

Si ribadisce l'obbligatorietà nell'indossare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla procedura.

3. PULIZIA/SANIFICAZIONE LOCALI SOMMINISTRAZIONE TERAPIE ONCOLOGICHE

3.1 PULIZIA/SANIFICAZIONE ORDINARIA QUOTIDIANA

A) LOCALE SOMMINISTRAZIONE

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3), soprascarpe, occhiali di protezione.
- detergere il pavimento, i piani di appoggio (tavoli/mensole/comodini), letti/poltrone, superfici orizzontali, i lavandini, l'interfono e le maniglie di ogni porta con soluzione di ipoclorito di sodio diluita al 10% (ANTISAPRIL ® 10%);
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

B) SERVIZI IGIENICI

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3), soprascarpe, occhiali di protezione.
- detergere il pavimento, le pareti lavabili, porte, infissi con ANTISAPRIL ® 10%;
- detergere i sanitari, in modo particolare il WC con ANTISAPRIL ® 10%;
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento ed il WC con ANTISAPRIL ® 10%.

C) LOCALE RITIRO CONFEZIONI FARMACI ALLESTITI (Presidio di Tortona)

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3), soprascarpe, occhiali di protezione.
- detergere il pavimento, i piani di appoggio e tutte le superfici orizzontali, i lavandini, l'interfono/telefono e le maniglie di ogni porta con soluzione di ipoclorito di sodio diluita al 10% (ANTISAPRIL ® 10%);
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

Nota bene.

Tutti i panni utilizzati per la pulizia devono essere di tipo monouso ed immediatamente smaltiti al termine delle operazioni di pulizia, come rifiuti speciali. Si ribadisce l'obbligatorietà nell'indossare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla procedura e di smaltirli negli appositi contenitori.

3.2 PULIZIA/SANIFICAZIONE QUINDICINALE

A) LOCALE SOMMINISTRAZIONE

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3), soprascarpe, occhiali di protezione.
- rimuovere gli arredi dalla camera e sanificarli con ANTISAPRIL ® 10%;
- detergere il pavimento, le pareti, i lavandini, l'interfono e le maniglie di ogni porta con ANTISAPRIL ® 10%;
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

B) SERVIZI IGIENICI

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3), soprascarpe, occhiali di protezione.
- detergere il pavimento, le pareti lavabili, porte, infissi con ANTISAPRIL ® 10%;
- detergere i sanitari, in modo particolare il WC con ANTISAPRIL ® 10%;
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento ed il WC con ANTISAPRIL ® 10%.

C) LOCALE DI RITIRO PRODOTTI ALLESTITI

Procedere come segue:

- indossare obbligatoriamente tutti i seguenti dispositivi di protezione individuale: cuffia monouso, doppio paio di guanti in nitrile, camice tnt cerato, mascherina FFP2 (o FFP3), soprascarpe, occhiali di protezione.
- rimuovere gli arredi dalla camera e sanificarli con ANTISAPRIL ® 10%;
- detergere il pavimento, le pareti, i lavandini, l'interfono e le maniglie di ogni porta con ANTISAPRIL ® 10%;
- eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- detergere nuovamente il pavimento con ANTISAPRIL ® 10%.

Nota bene.

Tutti i panni utilizzati per la pulizia devono essere di tipo monouso ed immediatamente smaltiti al termine delle operazioni di pulizia, come rifiuti speciali. Si ribadisce l'obbligatorietà nell'indossare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla procedura e di smaltirli negli appositi contenitori.

PROTOCOLLO PULIZIA LOCALI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE CHEMIOTERAPICI – ASO AL

LOCALI CAPPA ONCOLOGICA

Il personale della Ditta deve provvedere a fine giornata, alla pulizia del locale cappa e della zona filtro.

La pulizia deve essere effettuata a umido e deve partire dal luogo meno contaminato secondo il seguente ordine: zona filtro, locale cappa.

Durante tutte le operazioni di pulizia dei locali gli operatori devono indossare i seguenti dispositivi di protezione:

cuffia monouso, doppio paio di guanti in vinile, camice monouso, calzature chiuse, mascherina

I DPI devono essere forniti dalla ditta aggiudicataria e smaltiti al termine delle operazioni di pulizia.

Zona Filtro

Per le pulizie procedere come segue:

- **chiudere il contenitore dei rifiuti urbani, rimuovere i contenitori dei rifiuti citotossici e urbani;**
- **detergere/disinfettare le superfici con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (pari a 1000 p.p.m. attivo, soluzione acquosa litri 1: 900cc di acqua + 100 cc di cloro)**
- **eseguire la scopatura a umido del pavimento;**
- **detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (1000 p.p.m).**

Locale cappa

Per le pulizie procedere come segue:

- **detergere/disinfettare le superfici con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (1000 p.p.m.)**
- **eseguire la scopatura a umido del pavimento;**
- **detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (1000 p.p.m.)**

Servizio igienico

Detergere e disinfettare utilizzando le stesse procedure utilizzate presso le aree a medio rischio (reparti di degenza)

NOTA BENE

Le Vileda utilizzate per la pulizia dei servizi igienici e delle superfici devono essere monouso e smaltite nei rifiuti speciali.

I Mop per i pavimenti devono essere poliuso con codice colore definito, dopo l'uso vanno allontanati in un sacco dedicato con codice colore , lavati in lavatrice ad alte temperature e trattati con ipoclorito di sodio.

LOCALI SOMMINISTRAZIONE (DH ONCOEMATOLOGICO – ONCOLOGIA – EMATOLOGIA – PEDIATRIA DAY- HOSPITAL)

Gli operatori dovranno procedere alla pulizia quotidiana di queste aree secondo il protocollo “Aree a medio rischio” , seguire gli ulteriori accorgimenti di seguito riportati e indossare durante tutte le operazioni di pulizia dei locali i seguenti dispositivi di protezione: *cuffia monouso, doppio paio di guanti in vinile, camice monouso, calzature chiuse, mascherina*

I DPI devono essere forniti dalla ditta aggiudicataria e smaltiti al termine delle operazioni di pulizia.

Locale somministrazione

- **detergere/disinfettare le superfici con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (pari a 1000 p.p.m. attivo, soluzione acquosa litri 1: 900cc di acqua e 100 cc di cloro) comprese pareti lavabili, porte, maniglie ed infissi, punti di contatto in generale**
- **eseguire la scopatura a umido del pavimento;**
- **detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (1000 p.p.m.)**

Servizi igienici

- **la pulizia dei servizi igienici deve essere effettuata tre volte al giorno, tranne che in Pediatria Day–H dove sono sufficienti 2 passaggi al dì:**
- **detergere/disinfettare le superfici con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (1000 p.p.m.) comprese pareti lavabili, punti di contatto, porte ed infissi**
- **detergere/disinfettare i sanitari e tutta la zona adiacente con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (1000 p.p.m.)**
- **eseguire la scopatura a umido del pavimento;**
- **detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione di sodio ipoclorito 10 % (1000 p.p.m.) ponendo particolare attenzione alla zona adiacente il WC**

NOTA BENE

Le Vileda utilizzate per la pulizia dei servizi igienici e delle superfici devono essere monouso e smaltite nei rifiuti speciali.

I Mop per i pavimenti devono essere poliuro con codice colore definito, dopo l'uso vanno allontanati in un sacco dedicato con codice colore , lavati in lavatrice ad alte temperature e trattati con ipoclorito di sodio.

ASL AT

PROTOCOLLO PULIZIA LOCALI PREPARAZIONE CHEMIOTERAPICI

Il personale della Ditta deve provvedere a fine giornata, alla pulizia del locale cappa e della zona filtro.

La pulizia deve essere effettuata a umido e deve partire dal luogo meno contaminato secondo il seguente ordine: zona filtro, locale cappa.

Durante tutte le operazioni di pulizia dei locali gli operatori devono indossare i seguenti dispositivi di protezione:

cuffia monouso

doppio paio di guanti in vinile

camice monouso

calzature chiuse

mascherina

I DPI devono essere forniti dalla Ditta aggiudicataria e smaltiti al termine delle operazioni di pulizia

Zona Filtro

Per le pulizie procedere come segue:

- chiudere il contenitore dei rifiuti urbani, rimuovere i contenitori dei rifiuti citotossici e urbani;
- detergere/disinfettare le superfici con una soluzione di sodio ipoclorito 2.8% (1000 p.p.m.)
- eseguire la scopatura a umido del pavimento;
- detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione di sodio ipoclorito 2.8% (1000 p.p.m).

Locale cappa

Per le pulizie procedere come segue:

- detergere/disinfettare le superfici con una soluzione di sodio ipoclorito 2.8% (1000 p.p.m.)
- eseguire la scopatura a umido del pavimento;
- detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione di sodio ipoclorito 2,8% (1000 p.p.m.)

NOTA BENE

I panni (per superfici e pavimenti) utilizzati per la pulizia di ogni locale devono essere inviati al lavaggio subito dopo l'uso, lavati separatamente e non devono essere utilizzati in altri locali oppure possono essere monouso e smaltiti nei rifiuti sanitari rischio infettivo.