

PROTOCOLLO PULIZIA DEGENZA TERAPIA METABOLICA E SCINTIGRAFIA – ASO AL

Premessa

La SC Medicina Nucleare è così costituita:

- Degenza terapia radiometabolica – TRM (n° 2 stanze situate al 1° piano)
- Medicina Nucleare tradizionale (1° piano)
- Centro PET (piano terreno)

Gli ambienti sono suddivisi in tre categorie ben distinte in riferimento alla possibile presenza di radioattività; si distinguono aree con accesso inibito (laboratorio di radiofarmacia e camera calda), aree calde ed aree fredde.

Le aree con accesso inibito al personale esterno e con accesso controllato a quello interno sono costituite rispettivamente dal laboratorio di radiofarmacia, sito al pian terreno nei locali PET, e la camera calda posta al primo piano. In questi locali il personale esterno all'Azienda non potrà accedere, le pulizie vengono effettuate dagli operatori sanitari.

Le aree calde sono quelle zone dove può essere presente la radioattività. La ditta dovrà erogare i servizi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti, compreso il D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 230/95 e s.m.i; pertanto gli operatori, idonei, formati in materia di radiazioni ionizzanti e dotati di adeguati DPI dovranno obbligatoriamente attenersi alle norme adottate all'interno della struttura.

Inoltre occorre che:

- 1) Il carrello usato non potrà essere utilizzato in altre strutture (e deve stazionare all'interno della struttura)
- 2) I liquidi di lavaggio (usare la minima quantità possibile) dovranno essere gettati nei WC
- 3) Il materiale di consumo deve essere di tipo usa e getta (e gettato nei contenitori dedicati)
- 4) I pavimenti non vanno trattati con la cera
- 5) Le pulizie nelle due stanze di TRM vanno eseguite in assenza di pazienti
- 6) Non rimuovere i contenitori dei rifiuti posti nelle zone calde
- 7) Rimuovere secondo le procedure aziendali solo i rifiuti posti nelle zone fredde
- 8) La frequenza di pulizia giornaliera, dal lunedì al venerdì compreso, deve essere effettuata ad attività diagnostica terminata
- 9) Il turnover degli operatori deve essere ridotto al minimo
- 10) Ogni variazione nell'elenco del personale deve essere preventivamente comunicata
- 11) Deve essere disponibile nel Servizio l'elenco del personale autorizzato a svolgere l'attività di pulizia (e suoi aggiornamenti)

Con aree fredde si intendono i locali in cui non sono presenti pazienti radioattivi e/o sostanze radioattive. Queste aree non necessitano di comportamenti specifici da parte di chi opera le pulizie, le modalità operative sono standard.

PROCEDURE DI PULIZIA

CAMERA DI DEGENZA DI TERAPIA METABOLICA

Il personale della Ditta deve provvedere alla pulizia della camera di degenza di terapia metabolica vuota e decontaminata, dopo cioè che la fisica sanitaria ha verificato l'assenza di ogni possibile contaminazione da radioattività.

L'incaricato delle pulizie deve essere munito di dosimetro esposimetrico.

Per le pulizie procedere come segue:

- Rimuovere i contenitori dei rifiuti ospedalieri;
- Detergere/disinfettare le superfici con una soluzione a base di cloro pari a 1000 ppm;
- Eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- Detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione a base di cloro pari a 1000 ppm.
- Utilizzare la quantità d'acqua minima necessaria ed eliminarla nel WC della Zona Controllata

MEDICINA NUCLEARE 1° PIANO

Area calda comprendente: 2 sale di scintigrafia, locale esami cardiologici, sala attesa e servizio igienico pazienti radioattivi, corridoio, sala somministrazione radiofarmaci, zona filtro, servizio igienico del personale, spogliatoi, studi medici, (tutti opportunamente segnalati).

- In questi locali si dovranno adottare le stesse procedure utilizzate per le camere di degenza di terapia metabolica
- N.B. il carrello e le attrezzature necessarie devono stazionare nella Zona Controllata e rimanervi.

Area fredda: tisaneria, sala di attesa esterna, servizio igienico esterno:

- In questi locali le procedure sono standard

CENTRO PET piano terra

Area calda: sala tomografo, sala comandi, sale attesa post-iniezione, sala attesa barelle pazienti radioattivi, sale post esame, servizio igienico pazienti radioattivi, corridoio, sala anamnesi, filtro, servizio igienico del personale

- In questi locali si dovranno adottare le stesse procedure utilizzate per le camere di degenza di terapia metabolica
- N.B. il carrello e le attrezzature necessarie devono stazionare nella Zona Controllata e rimanervi.

Area fredda: segreteria, sala attesa esterna, servizio igienico esterno, spogliatoio, refertazione, sala attesa barelle fredde, corridoio

- In questi locali le procedure sono standard