

## **Allegato 16**

### **PROTOCOLLO PULIZIA CAMERA BIANCA PRESSO CENTRO TRASFUSIONALE ASO AL**

Il personale della Ditta deve provvedere a fine giornata, alla pulizia della camera bianca e della zona filtro.

La pulizia deve essere effettuata ad umido e deve partire dal luogo meno contaminato rispettando il seguente ordine: zona filtro, locale cappa.

#### **Zona filtro:**

per le pulizie procedere come segue:

- Detergere/disinfettare armadi e pareti con una soluzione a base di cloro pari a 1000 ppm;
- Eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
- Detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione a base di cloro pari a 1000 ppm.

#### **Camera bianca:**

durante tutte le operazioni di pulizia gli operatori devono indossare i seguenti dispositivi di protezione:

- cuffia monouso;
- guanti monouso;
- camice in tnt;
- sovrascarpe (calzari).

Per le pulizie procedere come segue:

- Detergere/disinfettare le superfici orizzontali e verticali compresi interruttori e maniglie con una soluzione a base di cloro pari a 1000 ppm;
- Eseguire la scopatura a umido del pavimento;
- Detergere/disinfettare il pavimento con una soluzione a base di cloro pari a 1000 ppm.

**Importante per questo locale è l'utilizzo di panni in microfibra per ridurre al minimo la dispersione di particelle nell'ambiente.**